

夹具补偿操作说明

复位



标定 11



执行



启动机器，等电箱报警，停机，将工件旋转 180 度。



执行



启动机器，等电箱报警，停机。等电箱自动复位，夹具补偿结束。